

GRUNDIG Service Anleitung



VIDEO CASSETTE RECORDER VIDEO 2x4 MONO/1600 Mechanischer Teil



Inhalt	sverzeichnis	Seite
1. 2. 3.	Mechanische Meß- und Justiermittel Abnehmen des Gehäuseoberteils, Gehäusebodens und des Frontteils Entnahme der Elektronikplatte	3 4 5/6
4.	Ausbau des Laufwerkes	7-9
5.	Wechsel des Optokoppler-Bausteins	10
6.	Wie erkennt man, wann ein Kopfrad-Tausch notwendig ist?	11/12
6.1	Wechsel des Kopfrades	13/14
6.2	Kopfrad reinigen	15
6.3	Ermittlung der Kopfradhöhe	16
7.	Wechsel des Kopfradmotors	16
7.1	Einstellung der Kommutierung	17
8.	Wechsel des Capstan-Motors	17
9.	Wechsel der Capstan-Mäander-Lagerplatte	18
10.	Wechsel des Optokopplers-Kopfradlagengeber	19
11.	Wechsel der Bandtrommel	20
12.	Wechsel des Fädelmotors	20/21
13.	Wechsel des Optokopplers-Bandendabschaltung	21
14.	Wechsel des Rollenhebels mit Andruckrolle	22
15.	Bandzugeinstellung (statisch)	23
15.1	Messen und Einstellen des dynamischen Bremsmoments	23
16.	Austausch des Transportringes	24
17.	Ausbau des Montagerahmens	25/26
17.1	Austausch von Teilen des Montagerahmens	25
17.1.1	Austausch des Bremsbandes	25
17.1.2	Austausch der Grundbremse des rechten Wickeltellers	26
18.	Wechsel und Justage der Laufwerkschalter	27
18.1	Zähl- und Identifikationsschalter FA 1 und FB	27
18.2	Cassettenladekontakt	27
19.	Wechsel des Cassettenschachtes	28
20.	Wechsel des Wickelmotors	29
21.	Wechsel des Vollspur-Löschkopfes bzw. LAW-Kopfes	30
21.1	Überprüfung des freien Bandlaufes bei Bildsuchlauf rückwärts und vorwä	rts 31
21.2	Dynamische Bandlaufeinstellung	32
21.3	Azimuteinstellung des LAW-Kopfes	33
21.4	Elektrische Überprüfung nach der Bandlaufeinstellung	33
22.	Testcassette	34
	Ersatzteilliste (mechanisch)	35 - 40

1. Mechanische Meß- und Justiermittel

Für diesen Videorecorder sind vom GRUNDIG Zentral-Kundendienst folgende Servicemittel festgelegt:

Sach-Nr. 72 001-402.00
Sach-Nr. 72 001-405.00
Sach-Nr. 9.27535-4802
Sach-Nr. 27498-051.01
Sach-Nr. 72003-741.00
Sach-Nr. 72 000-098.00
Sach-Nr. 72 008-105.00
Sach-Nr. 72 008-118.00
Sach-Nr. 72008-117.00
Sach-Nr. 72 007-085.00

Außerdem empfehlen wir Ihnen den Lehrfilm Video 2x4/1600 »Schaltungstechnik/ Mechanische Einstellungen« mit der Sach-Nr. 72007-744.60.

Elektrische Meßmittel zur mechanischen Einstellung:

Zweikanaloszilloskop mit verzögerter Zeitbasis (z.B. GRUNDIG MO 53) oder Zweikanaloszilloskop (z.B. GRUNDIG GO 20 Z) mit Triggerzusatz Sach-Nr. 72 004-919.00.

2. Abnehmen des Gehäuseoberteils, Gehäuseboden und des Frontteils




Fig. 1 Schnappverschlüsse des Gehäuseoberteil




Fig. 2

Gehäuseoberteil

3 Rastnasen mit Schraubendreher nach innen drücken, bis die Schnappverschlüsse entriegeln (Fig. 1). Gehäuseoberteil zur Gerätevorderseite klappen und abnehmen.

Aufsetzen des Oberteils:

Zuerst das Gehäuseoberteil in die Führungen an der Gehäusevorderseite einhängen.

Danach das Oberteil nach hinten klappen und andrücken, bis die Rastnasen sicher in die Schnappverschlüsse einrasten.

Gehäuseboden

Recorder seitlich hochklappen (Fig. 2). 3 Schrauben nach Fig. 2 herausdrehen. Gehäuseboden nach oben anhebend abnehmen. Das Aufsetzen des Bodens erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.




Fig. 3

Frontteil

Rastnasen ${\bf a}$ in Pfeilrichtung drücken und Rastnase ${\bf b}$ etwas anheben.

Frontteil nach vorne kippen und abnehmen.

Beim Einsetzen des Frontteils ist zu beachten:

Frontteil in unterer Führung c einsetzen.

Danach auf Rahmen drücken bis die Rastnasen a und b sicher in die Schnappverschlüsse einrasten.

3. Entnahme der Elektronikplatte





Abb.1


Elektronikplattenausbau:

- a) 4 Schrauben 1 (Geräteunterseite) herausschrauben
- b) 1 Schraube 2 (Geräterückseite, AV-Buchse) herausschrauben
- c) Tastenknopf 3 entfernen (Hinweis beachten) -
- d) Platte in Pfeilrichtung 4 schieben
- e) Platte in Pfeilrichtung 5 drehen
- f) Verbindung L 7 6 a und 6 b lösen, Kabel aus der Halterung nehmen
- g) Platte herausziehen und drehen, 7a und 7b
- h) Platte hochkant aufstellen 8 und in Chassishalter hängen bzw. auf Ablagebrett stellen (siehe Abb.2)
- i) Mit Adapterkabel die Leitung des Steckers L 7 verlängern und auf die Elektronikplatte stecken (s. Abb. 2)



NOTIZEII.			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		· New · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		42	
			,
×			


4. Ausbau des Laufwerkes



- ① Laufwerkabschirmung abnehmen.
- ② 3 Schrauben herausdrehen und Laufwerk hochklappen (s.S. 8).
- ③ Alle Stecker, der zum Laufwerk gehörenden Leitungen, von der Elektronikplatte abziehen.
- 4 Laufwerk nach oben herausnehmen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge

Hochklappen des Laufwerkes



3 Halteschrauben (a) des Laufwerkes entfernen Laufwerk an der Rückseite anheben Haltestange an der rechten Laufwerkoberseite einhängen und in die freie Bohrung der Laufwerkhalterung stecken. Das Laufwerk liegt an der Vorderkante lose auf. In dieser Betriebsart können alle Laufwerkfunktionen durchgeführt werden.

Zum Auslöten von Bauteilen kann das komplette Gerät mit ausgeklappten Laufwerk seitlich hochkant gestellt werden.

Achtung!


In dieser Stellung ist nicht jede Betriebsart möglich. Beim Umschalten in eine andere Betriebsart kann es zum Band-knittern kommen.

Hinweis:

Durch Kurzschließen des Cassettenkontaktes können die Laufwerkfunktionen (außer Rücklauf) "ohne Band" in dieser Hochkantstellung des Laufwerkes überprüft und gegebenenfalls repariert werden.


Als zusätzliche Servicehilfe für den Bauteileaustausch unter dem Laufwerk bieten wir in Form einer Biegeschablone in Originalgröße (ca. 4 mm Schweißdraht) eine Haltestange für das hochgeklappte Laufwerk an. (s. Abb. 1) Biegeschablone in Originalgröße für Haltestange Material z.B. 4 mm Schweißdraht

5. Wechsel des Optokoppler-Bausteins



- 1 Schraube lösen.
- ② Optokoppler-Baustein abnehmen.
- ③ Schraube des Optokopplers-Kopfradlagengeber lösen und Optokopplerplatte abziehen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge!




Justage des Optokoppler-Baustein:

- 4 Kontakt der Massefeder mittig aufsetzen.
- ⑤ Justage des Optokopplers: Siehe Seite 19, Kapitel Wechsel des Optokopplers.

6. Wie erkennt man, wann ein Kopfrad zu tauschen ist?

Beanstandung - Fehler bei Wiedergabe bespielter VCC-Cassetten (Randwelligkeit beachten)

Wann 1st ein Kopirad zu tauschen?




•) Einstellungen it, Serviceheifer beachten ***) Kopfradspezifische Einstellungen it. Serviceheifer beachten

¹¹

Wann 1st ein Kopfrad zu tauschen?

Beanstandung: Bildspringen bei Aufnahme/Wiedergabe Prüfung mit einer einwandfreien Cassette (Randwelligkeit beachten) durchführen!



Hinwels:

Kopfrad im Zweifelsfall in einem funktionstüchtigen Gerät überpfülfen.


*) Einstellungen lt. Servicehelfer beschten

**) Wichtig! Kopfradspezifische Einstellung lt. Servicehelber beachten

6.1 Wechsel des Kopfrades

Benötigte Einstell- und Meßmittel: Beilagscheiben 10 μ m Sach-Nr. 27120-131.00 und 30 μ m Sach-Nr. 27120-133.00 Zweikanaloszilloskop, Bandlaufkontrollcassette. Steckschlüssel 5,5 mm.

Ausbau





Achtung!

Lauffläche + Videoköpfe nicht berühren

- 1 Schraube lösen.
- 2 Optokoppler-Baustein abnehmen.
- ③ Kontermutter mit 5,5 mm Steckschlüssel herausdrehen.
- ③aKupplungsbuchse von der Kopfradachse abschrauben.



4 Kopfrad herausnehmen (Lauffläche + Videoköpfe dabei nicht berühren).



Evtl. auf dem Kopfradlager liegende Scheiben entfernen!

6.1 Wechsel des Kopfrades

Einbau




Handschuhe anziehen



- ① Beilagscheiben des »alten« Kopfrades abziehen und auf das neue Kopfrad aufstekken. Beachten Sie dabei, daß die stärkste Beilagscheibe zuletzt aufgesteckt wird.
- ② Am Übergang des Kopfradachsendurchmessers leicht mit Wik500 ölen.




- Kopfrad ohne Gewaltanwendung in das Kugellager einführen.
- 4 Kupplungsbuchse aufstecken und diese soweit verdrehen, bis die Raststege im Wikklungsträger einrasten.
- ⑤ Kopfrad mit Kupplungsbuchse festschrauben und anschließend eine ¼ Umdrehung lösen.
- (i) Kontermutter anbringen (mit Gabelschlüssel 13 mm).
- Optokoppler-Baustein aufschrauben (s. Kap. 5).




6.2 Kopfrad reinigen


Wird erforderlich, um eventuell vorhandene Fettstellen bzw. Fingerabdrücke auf der Lauffläche zu beseitigen.



6.3 Ermittlung der Kopfradhöhe



SECAM-Steckerleiste





Vor Ermittlung der Kopfradhöhe ist die Einstellung des Optokoppler-Kopfradlagengeber zu überprüfen (siehe Kap.10, Seite19).

Servotestpunkt zur Kontrolle der Kopfradhöhe

Oszilloskoptastkopf A an Kopfumschaltimpuls.

Oszilloskoptastkopf B an SECAM-Steckerleiste Kontakt 14 (FM- vom Band).

- Recorder ausschalten
- Pin 37/IC 130 nach Masse kurzschließen (Testpunkt)
- Recorder einschalten
- Bandlaufkontrollcassette einlegen
- Wiedergabe (der Kopfumschaltimpuls wird teilweise invertiert)
- Kurzschluß beseitigen

Das FM-Restpaket muß symmetrisch zur Impulsschaltflanke liegen (s. Oszillogramm).

Abweichungen von $\pm 120\,\mu s$ sind noch zulässig. Wird eine größere Abweichung festgestellt, dann bedeutet dies:

- bei A > B = Kopfrad zu tief
- bei A < B = Kopfrad zu hoch</p>

Einstellhilfe:

Eine $10\,\mu\text{m}$ -Beilagscheibe bewirkt eine Verschiebung von ca. $44\,\mu\text{s}$. Recorder zum Normalbetrieb zuerst wieder ausschalten, um die Invertierung wieder aufzuheben.



Wird der Kopfradmotor nur zum Bandtrommelwechsel oder zur Kontrolle ausgebaut, dann ist es sinnvoll, die Zusammengehörigkeit von den Teilen ⑤, ⑥ und ⑦ durch eine Markierung festzuhalten. Dadurch kann die Einstellung der Kommutierung entfallen.


- Anschlußdrähte ablöten
 Anschlußfolge merken
- ② Mutter und Kupplungsbuchse abnehmen (Kopfrad dabei festhalten!)
- Schrauben herausdrehen und Spannbügel
 abnehmen.
- ⑤ ⑥ ⑦ Das defekte Teil- oder auch der Kopfradmotor kpl. kann ausgetauscht werden.

Beim Einbau ist auf folgendes zu achten:


- Die Einkerbungen ® des Kopfradmotor-Gehäuses muß zum Fädelmotor zeigen.
- Bei Wechsel von Teil ® ist die Kopfradachse leicht zu ölen (s. Kap. 6.1)
- Der (-) Anschluß des Kopfradmotor-Flanschbleches (5) muß zum Kopfverstärker zeigen.


7. Wechsel des Kopfradmotors

Kopfumschaltimpuls




Fädelmotor






7.1 Einstellung der Kommutierung

Stellung: Wiedergabe





In die Plusleitung (+) des Kopfradmotors einen 1Ω -Widerstand einlöten.

Mit dem Oszilloskop die Spannung am 1Ω -Widerstand messen.




Oszilloskop muß erdfrei sein!

Schrauben ③ lösen.

Flanschblech (5) soweit verdrehen, bis die minimale Amplitude der gemessenen Störspannung erreicht ist.

Schrauben $\ensuremath{\mathfrak{J}}$ festziehen, 1 $\Omega\textsc{-Widerstand}$ entfernen.

8. Wechsel des Capstanmotors



- 1 Riemen aushängen
- ② Anschlußdrähte ablöten




Anschlußfolge merken!

- ③ Schrauben herausdrehen und Motor entnehmen
- 4 Abschirmbecher abziehen Einbau in umgekehrter Reihenfolge




Sollte sich beim Einbau der Riemen nicht ordnungsgemäß einhängen lassen, lösen Sie die Capstan-Mäander-Lagerplatte (siehe Kap.9, Seite 18).

9. Wechsel der Capstan-Mäander-Lagerplatte



- Stecker L 4 von der Elektronikplatte abziehen.
- Schrauben von der Capstan-Lagerplatte herausdrehen.
- 3 Lagerplatte herausnehmen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge!




Justage:

- 4 Beide Schrauben lösen.
- (5) Zentrierhülse aufstecken.
- **6** Beide Schrauben festziehen.
- Zentrierhülse entfernen.

10. Wechsel des Optokopplers-Kopfradlagengeber

Benötigte Meßmittel: Bandlaufkontrollcassette Oszilloskop




- Stecker L 8 von der Elektronikplatte abziehen.
- ② Schraube lösen.
- 3 Optokoppler entnehmen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge!



Anschlußdrähte des Steckers L8 so verlegen, daß die Kopfradblende nicht streift.



Einstellung:

 R 472 im Videoteil kurzschließen (Drop-out-Tastimpuls).

Oszilloskoptastkopf an Emitter von T 584 des Videoteils.

Triggerung: an Kopfumschaltimpuls (siehe Kap. 6.3, Seite 16).

Bandlaufkontrollcassette, Wiedergabe

- ② Schraube lösen
- ③ Optokoppler soweit verschieben, daß der Abstand zwischen Schaltflanke des K1-Impulses (Triggerbeginn) und Bildimpuls 8 Zeilen ±1½ Zeilen (512 μs ±96 μs) beträgt.

ode

Bildamplitude des FS-Gerätes verkleinern, Bandlaufkontrollcassette (9.27535-4802) einlegen, Wiedergabe


- ② Schraube lösen
- ③ Optokoppler soweit verschieben, bis sich am unteren Bildrand (nur bei verkleinerter Bildamplitude sichtbar) die Weiß-Zeile auf ca. 1 cm verbreitert.

Auf umlaufende Kopfradbiende achten.

11. Wechsel der Bandtrommel

Benötigte Einstell- und Meßmittel: Zweikanaloszilloskop Bandlaufkontrollcassette Ausbau des Optokoppler-Bausteins, des Kopfrades und des Kopfradmotors (s. Kap.5, 6.1, 7).

Ausbau



- ① Deckel vom Kopfverstärker abschrauben.
- ② Übertrageranschlüsse ablöten.




Anschlußfolge merken!

- 3 Schrauben herausdrehen.
- ④ Bandtrommel von der Laufwerkoberseite herausnehmen.

Der Einbau der neuen Bandtrommel erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Einstellungen nach Kapitel 6.3 und Kapitel 21.1-21.4 überprüfen.


12. Wechsel des Fädelmotors



- ① Schrauben von Laufwerkoberseite lösen.
- ② Fädelmotor nach unten herausnehmen.
- 3 Anschlußdrähte ablöten.



Anschlußfolge merken!




- 4 Scheibe entfernen.
- 5 Welle und Kupplung herausnehmen.
- Motorhalteschrauben lösen und Motor entnehmen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge! Ausbau der Kupplung wie Wechsel des Fädelmotors.

13. Wechsel des Optokopplers-Bandendabschaltung

Gerät in Stellung »WIEDERGABE«, Netzstecker ziehen!




- 1 Sicherungsring entfernen.
- ② Feder aushängen.
- 3 Laufwerk hochklappen.
- 4 Stecker L 6 von der Elektronikplatte abziehen und Optokopplerzuleitung ausfädeln.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge!

- ⑤ Beim Aufstecken des Hebels darauf achten, daß die Nase des Hebels in die Öffnung des Steuerhebels eingreift.
- (6) Überprüfung des Bandzuges statisch (s. S. 23).
- A/W-Cassette einlegen, Funktionskontrolle durchführen.

14. Wechsel des Rollenhebels mit Andruckrolle

Benötigte Meßmittel: Kontaktor 2-20 N.




- ① Sicherungsring abnehmen.
- Rollenhebel abziehen und Drehfeder entnehmen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge.



Vor dem Aufsetzen des Rollenhebels muß die Drehfeder in den Rollenhebel eingesetzt werden.

Kontrolle der Andruckkraft




Einstellung:


Recorder in Stellung »WIEDERGABE« bringen. Die Andruckkraft soll 13 N \pm 1 N betragen. Bei Abweichung mit Schraube (A) korrigieren.

15. Bandzugeinstellung

Überprüfung und Einstellung des Bandzuges (statisch).



15.1 Messen und Einstellen des dynamischen Bremsmoments



- ① Cassettenschacht ausbauen (s. Kap.19).
- ② Cassettenladekontakt kurzschließen, Gerät auf Wiedergabe schalten und Netzstecker ziehen.
- ③ Zur Stabilisierung des Fühlhebels ist der linke Wickelteller mehrmals gegen den Uhrzeigersinn zu verdrehen.
- 4 Schraube Aleicht lösen.
- ⑤ Halteblech® so verschieben, daß der Anschlag des Fühlhebels ca. 1,5 2 mm Abstand zur Achse© des Andruckhebels hat.
- 6 Schraube (A) festziehen.
- 7 Cassettenschacht einbauen (s. Kap.19).

Benötigte Meßmittel:

Kontaktor 0,2-2,5N

Wickelteller mit ca. 3 cm Wickeldurchmesser, z.B. aus einer VCC 480 Altcassette entnehmen. Anhängevorrichtung für Kontaktor am Band ankleben.




- ① Frontplatte abnehmen (s. Kap.2).
- ② Cassettenschacht niederdrücken und Schachtdeckel entfernen.
- 3 Wickelteller auflegen.
- (4) Cassettenladekontakt kurzschließen und Gerät auf Wiedergabe schalten.
- ⑤ Das Band im 45° Winkel mit dem Kontaktor in annähernder Bandgeschwindigkeit abziehen.

Der Bandzug muß hierbei 1,2-1,6N (120-160 p) betragen.

Erforderliche Korrekturen sind durch Verbiegen des Chassiswinkels (A) möglich.

16. Austausch des Transportringes

Recorder in Stellung »STOP« Netzstecker ziehen



- ① Kopfrad ausbauen (s. Kap. 6.1 Seite 13).
- ② Fühlhebel ausbauen (siehe Kap.13, Seite 21).
- 3 Sicherungsring abnehmen
 - Steuerhebel herausnehmen
- 4) Feder vom Andruckhebel aushängen
 - Sicherungsring abnehmen
 - Andruckhebel herausnehmen
- Schraube lösen und Rollenhalter nach hinten wegdrücken.
- ⑥ Anschlußleitungen des Vollspurlöschkopfes und LAW-Kopfes ablöten.



Anschlußfolge merken!


- Transportring vorsichtig aus dem Zahnrad heben und nach leichtem Verdrehen gegen den Uhrzeiger nach oben herausnehmen. Kontakte des Laufwerkschalters nicht verbiegen!
- ® Einbau in umgekehrter Reihenfolge!



Achtung: Der Rollenhalter 5 ist so festzuschrauben, daß in Stellung »STOP« ein Transportringspiel von 0,15 \pm 0,05 mm gewährleistet ist.

Zur Funktionskontrolle und Bandlaufeinstellung den Transportring in Stellung »STOP« bringen.

17. Ausbau des Montagerahmens



17.1 Austausch von Teilen des Montagerahmens


- (i) Cassettenschacht ausbauen (s. Kap. 19, Seite 28)
- ② Ausbau des Laufwerkes (s. Kap. 4, Seite 7)
- 3 Leitungen vom Wickelmotor ablöten und aus dem Kabelhalter nehmen.



Anschlußfolge merken!

4 Schrauben herausdrehen und Montagerahmen nach unten entnehmen.

17.1.1 Austausch des Bremsbandes am linken Wickelteller



- 1 Kappe abziehen und wegwerfen.
- ② Wickelteller mit Schlingfeder gegen den Uhrzeigersinn drehend nach oben abziehen. Schlingfeder in der selben Richtung aus der Kupplung nehmen.
- 3 Scheibe abnehmen.
- ④ Bandzughebel komplett entnehmen und Bremsband austauschen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge, mit neuer Kappe!



Beim Einbau der beiliegenden Neuteile, muß folgendes beachtet werden!

Die Schlingfeder muß beim Einbau entgegen dem Uhrzeigersinn als erstes auf die Bremsscheibe aufgedreht werden.

Anschließend ist der Wickelteller ebenfalls in dieser Drehrichtung aufzusetzen.

17.1.2 Austausch der Grundbremse des rechten Wickeltellers

- Wickelmotor nach Herausdrehen der beiden Halteschrauben entnehmen.
- 2 Motoraufnahme nach oben herausziehen.



Auf Beilagscheiben unter den Löchern der Motorhalteschrauben und der Schwenkachse der Motoraufnahme achten.

- (3) Kappe des Wickeltellers abziehen.
- Wickelteller mit Schlingfeder im Uhrzeigersinn drehend nach oben abziehen. Schlingfeder in der selben Drehrichtung aus der Kupplung nehmen.

- (5) Feder aushängen
- 6 Grundbremse mit Filzbelag entnehmen


Einbau in umgekehrter Reihenfolge!



Beim Einbau der beiliegenden Neuteile, muß folgendes beachtet werden:

Die Schlingfeder muß beim Einbau im Uhrzeigersinn drehend als erstes auf die Bremsscheibe aufgesetzt werden.

Anschließend ist der Wickelteller in der selben Drehrichtung aufzusetzen.




18. Wechsel und Justage der Laufwerkschalter

18.1 Zähl- und Identifikationsschalter FA 1 und FB

Ausbau:

Recorder in Stellung »STOP«.



1 Anschlußdrähte ablöten.




Anschlußfolge merken!

2 Mutter lösen und Schalter herausnehmen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge!

Justage: Schalter FB (unten) muß in Stellung »STOP« sicher geschlossen werden. Ebenso der Schalter FA (oben) bei Wiedergabe.

18.2 Wechsel des Cassettenladekontakt



Ausbau:


- ① Cassettenschacht ausbauen (siehe Kap.19, Seite 28).
- ② Kabel ablöten
- ③ Cassettenladekontakt aus der Halterung entnehmen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge!

Funktionskontrolle:

Cassette einlegen, Schacht niederdrücken, Ohmmeter an Stecker L3 (Kontakt 3 und 4) Schalter muß sicher geschlossen sein (0 Ω).

19. Wechsel des Cassettenschachtes



Ausbau

 Taste »CASSETTE« drücken (Cassettenschacht fährt nach oben).




Cassettenschacht festhalten.


- ② Cassettenschacht-Halter zur Recorderfrontseite hin drücken.
- 3 Cassettenschacht kann entnommen werden.

Einbau:

- Welle mit Zahnrad soweit drehen, bis der Schacht-Halter gerade noch nicht einrastet.
- ⑤ Cassettenschacht so einsetzen, daß der 1. Zahn der linken Zahnstange in die 1. Zahnlücke und der 1. Zahn der rechten Zahnstange in die markierte Zahnlücke eingreift.
- ⑤ Cassettenschacht niederdrücken. Cassettenschachthalter rastet ein. Funktionskontrolle.



20. Wechsel des Wickelmotors



- ① Cassettenschacht ausbauen (s. Kap. 19, Seite 28).
- ② Motoranschlüsse ablöten.



Anschlußfolge merken!

- 3 Schrauben herausdrehen.
- 4 Motor kann von Laufwerkunterseite entnommen werden.


Einbau in umgekehrter Reihenfolge.



Auf Beilagscheiben achten!

21. Wechsel des Vollspur-Löschkopfes bzw. LAW-Kopfes

Benötigte Einstell- und Meßmittel: Zweikanaloszilloskop Hohlspiegel, A/W-Cassette ohne Schutzabdeckung Bandlaufkontrollcassette.



- ① Optokoppler-Baustein ausbauen (s. Kap. 5)
- ② Kopfrad ausbauen (s. Kap. 6.1)
- ③ Beide Haltemuttern des jeweils zu wechselnden Kopfes abwechselnd (max. 2 Umdrehungen) herausdrehen.
- 4 Anschlußdrähte des zu wechselnden Kopfes ablöten.



Anschlußfolge merken!

⑤ Vollspur-Löschkopf oder LAW-Kopf herausnehmen.


Einbau in umgekehrter Reihenfolge!



Achten Sie beim Einbau darauf, daß die Haltebolzen nicht verspannt werden! Anschließend die nachfolgenden Einstellungen und Überprüfungen der Kap. 21.1 – 21.4 durchführen.

21.1 Überprüfung des freien Bandlaufes bei Bildsuchlauf rückwärts und vorwärts


A/W-Cassette (ohne Schutzabdeckung) einlegen.
Geräteeigenen Cassettenwickel bilden.
Taste »WIEDERGABE« drücken.




① Haltemuttern des Vollspur-Löschkopfes sowie des LAW-Kopfes wechselseitig soweit lösen, bis die Bandoberkante die Kopfträgerplatten nicht mehr tangiert. Das Videoband muß dann ca. 0,2 mm freischwebend über der Führungsschiene laufen

21.2 Dynamische Bandlaufeinstellung

A/W-Cassette einlegen (ohne Schutzabdekkung)
Gerät in Stellung »WIEDERGABE«.




- Haltemuttern des Vollspur-Löschkopfes wechselweise soweit eindrehen, bis das Band ohne knicken am Bandeinlauf der Führungsschiene tangiert.
- a Kontrollieren Sie mit dem Hohlspiegel, ob das Band an der Kopfträgerplatte des Löschkopfes parallel geführt wird und nicht bördelt.




Falsch

- ② Haltemuttern des LAW- Kopfes wechselweise soweit eindrehen, bis das Band ohne knicken am Bandauslauf der Führungsschiene tangiert.
- ② a Kontrollieren Sie mit dem Hohlspiegel, ob das Band an der Kopfträgerplatte des LAW-Kopfes nicht bördelt.

③ Am Auslauf des LAW-Kopfes muß das Band frei laufen.





- Wechselweise zwischen BILDSUCHLAUF rückwärts und vorwärts hin und her schalten. Dabei darf sich die Lage des Bandes am Auslauf der Bandtrommelsteigung nicht verändern.
- ⑤ Im Bedarfsfall ist bei BILDSUCHLAUF rückwärts durch Verdrehen des Bandführungsbolzens ⑥ der Bandlauf einzustellen.




Ist eine Justage am Bandführungsbolzen durchgeführt worden, muß durch nochmaliges Aus- und Einfädeln die Bildsuchlauffunktion überprüft werden.

(§) Kann mit dem Bandführungsbolzen Bildsuchrücklauf nicht eingestellt werden, so ist der Bandumlenkbolzen (§) durch vorsichtiges Verbiegen so zu justieren, daß das Band bei WIEDERGABE mittig über die Rolle läuft, oder der Transportring ist auszutauschen.

21.3 Azimuteinstellung des LAW-Kopfes

Bandlaufkontrollcassette einlegen. Gerät in Stellung »WIEDERGABE«. Oszilloskoptastkopf an Kontakt 6 der AV-Buchse.



10 ms/cm ca. 1 Vss


Der Amplitudenunterschied des getakteten NF-Signals darf max. 1:2,5 betragen. Bei Abweichungen kann dies mit der Mutter (A) des LAW-Kopfes durch leichtes Verdrehen korrigiert werden.



Wenn eine Korrektur notwendig war, so ist der Bandlauf an der LAW-Kopfträgerplatte nochmals zu kontrollieren und ggf. nachzujustieren.

21.4 Elektrische Überprüfung nach der Bandlaufeinstellung

Ozilloskoptastkopf an SECAM-Steckerleiste, Kontakt 14, FM- vom Band (siehe Kap. 6.3, Seite 16). Bandlaufkontrollcassette einlegen. Gerät in Stellung »WIEDERGABE«. Die zu sehenden FM-Pakete müssen ein Rechteck ergeben.



A/W-Cassette einlegen.
Eigenaufnahme.
Wiedergabe der Eigenaufnahme.
Die zu sehenden FM-Pakete müssen ein Rechteck ergeben.



Bei eventuellen Störungen Kap. 21.1 – 21.4 nochmals überprüfen.

22. Testcassette

Bandlaufkontrollcassette Sach-Nr. 9.27 535-4802 für Video-Recorder des Systems Video 2000

GRUNDIG/PHILIPS

Anwendung: Bandlaufverhalten und Azimuteinstellung ausgesuchtes Standart-Videoband

Bandbreite: ½ Zoll
Banddicke: 15 µm

Gesamtspielzeit: 2 x 30 Minuten

Testbildaufzeichnung: Seite 1 30 Minuten
Seite 2 unbespielt

Aufbewahrung: Zimmertemperatur 22 ± 4° C

Hinweis: Cassetten von magnetischen Umwelteinflüssen (z.B. Lautsprechern und

Trenntrafos) unbedingt fernhalten.

Aufnahmesperren können nicht entriegelt werden.

Beschreibung und Anwendung der Testsignale

1. FBAS-Signal: Die Mutterbandaufzeichnung dient der Videospurkontrolle.

Messung: Oszilloskoptastkopf an FM-Eingang des Video-Teils anschließen. Die FM-Pakete der

beiden Halbbilder dürfen unterschiedliche Amplituden besitzen, aber keine Einschnürung

aufweisen.

2. Tonsignal Dieses Signal dient der Azimutkontrolle des A/W-Kopfes.

Ozilloskoptastkopf an Kontakt 6 der AV-Buchse anschließen. Amplitude des Audiosignals kontrolieren. Es darf ein max. Paketunterschied von 2,5 : 1 auftreten.

Pos.-Nr. Bestell-Nr. Benennung Description

				Gehäuse (.50) metallic
1 2 3 3 5 6 8 8.1	1 1 1 1 1 1 1 1 1	27020-205.01 27020-206.01 27020-314.06 27020-317.01 27021-211.01 27021-205.01 27021-101.01 27021-326.01		Seitenblende, links Seitenblende, rechts Klappe Klappe kpl.(f.Elite) Schachtabdeckung Deckel kpl. Frontplatte kpl. Frontblende kpl.
				Gehäuse (.57) braun-metallic
1 2 3 3 5 6 8 8.1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27020-205.02 27020-206.02 27020-314.08 27020-317.05 27021-211.02 27021-205.02 27021-101.03 27021-326.01		Seitenblende, links Seitenblende, rechts Klappe Klappe kpl.(f. Elite) Schachtabdeckung Deckel Frontplatte kpl. Frontblende kpl.
				Ab Pos. 10 sind beide Ausführungen gleich:
10 11 12 14 15 16	1 1 1 1 1 1	27020-216.01 29304-122.01 09666-874.00 27020-347.01 09621-113.02 27020-348.01 09690-439.97	3× 4× 2×	Tülle kpl. Abdeckung für Sicherung Fußeinsatz Tastenknopf Sicherungshalter Zugentlastung Netzkabel
19 19.1	1	27504-054.01 27511-121.01		Bedieneinheit Drucktastenaggregat
19.2	1	27511-209.01		(12-fach) Abstimmaggregat (12-fach)
19.3 19.5	1	27511-112.01 27511-120.01		Schiebeschalter Schiebeschalter mit 6 Rast.

Pos.	-Nr.	Bestell-Nr.		Benennung Description	Pos	Nr.	Bestell-Nr.		Benennung Description
9.6	1	8134-020-121	3x	Tastschalter	80	3	39513-385.02		Magnetkopf/S 1 LAW 12,
9.7	1	32078-804.00	8x	Tippschalter	81	3	27120-443.00		Abschirmplatte
9.8	1	27522-525.01		1C-Fassung 40-pol.	-82	3	27120-141.00	3x	Führungshülse
9.9	1	27021-309.00		Diodenhalter	83	3	27121-158.00		Führungshülse
					84	3	27120-144.00	3x	Druckfeder
)		09066-331.01		Netztrafo	85	3	27120-469.00	٧.	Druckfeder
1)	(27504-056.01		Secam (PS-Ausf.)	86	3	09605-092.00	4x	Scheibe
2		29502-021.11		Tuner-ZF					
+		29502-022.01		Modulator-KT	87	3	27120-149.00	4x	Mutter
4.1	1	29502-134.01		Steckachse	90	3	39513-087.02		Hauptlöschkopf
2	1	29502-135.01		Achshalter					S 1/L 12,7
1.3	1	8116-992-098		M.Schraube 2,9 x 9,5	91	3	27120-148.00		Führungsplatte
					100	3	27121-155.00		Lagerplatte
				Laufwerk					
				(27121-015.01)	101	3	09605-031.00		Scheibe
				(27121-017801)	103	3	27121-157.00	3x	Rolle
	2	27121 266 00		D7 - £4.5 - Jour	105	3	09604-699.00	3x	Scheibe
	2	27121-366.00		Blattfeder	106	3	8122-973-015	3x	Si cherungsri ng
	2	27121-117.01		Lagerbügel kpl.	107	3	27121-211.01		Federsatz
}	2	27120-303.02		Drucktastenschalter	108	3	09604-928.00		Schei be
+	3	8122-973-015		Sicherungsring	110	-	X 27504-055.01		Kopfverstärker
i	3	27121-417.00		Steuerhebel	170		1 2//01-0//:01		Nopi voi o cai noi
	3	27121-660.00		Fühlhebel kpl.	115	3	47221-008.10		KOPFRAD KPL.
.1		27522-122.02		Steckverbindung L 6					
	3	27121-731.00		Zugfeder	116	3	27120-131.00		Scheibe
		27121-495.00		-	117	3	27120-132.00		Scheibe
)	3			Sicherungsring	120	3	27121-351.01		Kopfradmotor-Gehäuse
	3	27121-431.00		Hebel kpl.	121	3	27121-352.01		Kopfradmotor-Wicklung
	3	27121-433.00		Andruckhebel	122	3	27121-353.01		Kopfradmotor-Flanschbl
2	3	27100-075.00		Kappe	124	3	27121-560.00		Kupplungsbuchse kpl.
,	3	27120-308.00		Druckfeder	126	3	27121-356.00		Spannbügel
	3	27100-072.00		Mutter	120	,	21121-770.00		Spannbuger
7	3	27121-142.00		Zugfeder					T .
3	2	8116-998-681	2x	Schraube 3,15 x 35 sw5,5					Transportring
)	2	09605-363.00	2x	Scheibe					(27121-068.02)
)	2	27121-434.00	6071	Führungsplatte					
	2	27121-273.01		Hebel	130	3	27121-382.00		Transportring kpl.
	2			Drehfeder	130.1	3	27121-389.00		Schieber kpl.
		27121-277.00			130.2	3	27121-392.00		Zugfeder
	2	27121-659.01		Anschlag	130.3	3	09605-182.00		Scheibe
i	2	27504-058.01		Tacho-Wickelmotor	130.4	3	27121-393.00		Schwenkhebel kpl.
	3	27121-465.00		Lagerblech	130.5	3	27120-467.00	2x	Rolle
	3	27504-022.02		Optokoppler/Lagengeber	130.6	3	27121-397.01	4	Kappe
						-			
				Lagerbock	130.7	3	27121-399.00		Rollenhebel kpl.
				(27121-064.05)	400.0		05404 000 00	0	mit Andruckrolle
				(27127-004.07)	130.8	3	27121-398.00	2x	Drehfeder
)	3	27121-344.00		Bandtrommel kpl.	130.9	3	27120-248.01		Kappe
				·					
-	3	27121-509.01	0	Capstanwelle kpl.	145		27121-072.01		GETRIEBE KPL.
}	3	27121-611.00	2x	Schei be	145.1	2	27121-620.00		Fädelmotor
}	3	27121-517.00		Schei be	145.2	2	27121-623.00		Kupplung kpl.
5	3	27120-457.00		Druckfeder	145.3	2	09605-146.00	2x	Scheibe
5	3	09605-871.00		Scheibe	177.7	_	3/30/-140.00	۲۸	CONCIDE
)	3	27121-358.00		Capstanmotor kpl.					Montagerahmen (27121-073.01)
									(41141-017:01)
	3	39721-537.00		Profilriemen	160	2	27121-669.00		Montagarahaan
3	3	27121-632.00		Lagerplatte kpl.		2			Montagerahmen
3.1		27522-141.01		Steckverbindung L4 kpl.	162	2	27121-741.00		Motoraufnahme kpl.
					163	2	27121-675.00		Schwenkhebel kpl.
					165	2	27121-743.01		Ring

X = siehe gesonderte E-Liste

X = siehe gesonderte E-Liste

PosNr.		Bestell-Nr.	Bestell-Nr. Benennung		Description	
166 167 168 169 169.1 169.2	2 2 2 2 2 2	27121-685.00 27121-699.00 8122-990-082 27121-080.01 27121-700.01 27121-693.00	2x 3x	Wickelmotor Bremsscheibe Scheibe 4,1 x 6,1 x 0,1 Wickelteller kpl.,rechts Kappe Schlingfeder		
171 171.1 171.2	2 2 2	27121-080.02 27121-700.01 27121-692.00		Wickelteller kpl.,links Kappe Schlingfeder		
175 176 177 179 182	2 2 2 2 2	27121-703.00 27121-704.01 27121-709.00 27121-707.01 27121-708.00	2x	Grundbremse m. Filzbelag Grundbremse Zugfeder Bremshebel Zugfeder		
185 185.1	2	27121-710.00 27121-713.00		Bandzughebel kpl. Bremsband		
				Cassettenschacht (27121-069.02)		
190 191 192	2 2 2	27121-280.01 27121-281.01 27121-655.00	2x	Niederhalter, links Niederhalter, rechts Zugfeder		
195	2	27121-080.03		Schachtdeckel kpl.		
198 200 220 221 224 225 227 228 229 230 232	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	27121-080.04 27121-264.00 27121-652.01 27121-657.00 27121-635.01 27121-636.01 27121-638.01 27121-638.01 27121-642.00 27121-642.00 27121-645.00	2x	Schachtklappe kpl. Zugfeder Welle mit Zahnrad Druckfeder Bremsscheibe Bremsrad Schieber 1 kpl. Schieber 2 kpl. Schieber 3 kpl. Stange Schwenkhebel Zugfeder		
235	2	27121-450.03		Federsatz <u>Electronic</u> (27504-051.01)		
				Mechanische Teile		
		27511-119.01 27511-441.01 27511-429.01 9.47004-1104	3x	Tastenschalter Mehrfachbuchse 3-pol. Mehrfachbuchse 6-pol. Verzögerungsleitung GV 7		

